

# Das Polrad/Schwungmanget demontieren



Nachdem man die Schraube am Polrad gelöst hat lässt sich das Polrad in der Regel nicht von Hand abziehen, dafür benötigt man einen Abzieher. Man löst die Schraube am Polrad, am Polrad sieht man ein Innengewinde in dieses Gewinde wird der Abzieher reingeschraubt. In dem Abzieher sitzt eine Schraube, nachdem man den Abzieher ins Polrad geschraubt hat kann man den Abzieher mit einem Maulschlüssel packen und die Schraube mit einem anderen Schraubenschlüssel solange anziehen bis man das Polrad in der Hand hat! Die Schraube in dem Abzieher drückt das Polrad also von der Welle.

## Montage

Bei der Montage ist darauf zu achten das vor dem aufsetzen des Polrads, der Halbmondkeil wieder in der vorgehesenen Nut an der Kurbelwelle eingesetzt wird. Das Polrad kann so nur in einer Position montiert werden.

## Maße

Die Maße sollten **M26x1** sein!

Selber bauen ist ohne Drehbank so gut wie unmöglich.

From:

<http://piaggio.teknobox.de/> - **WikiPia - Piaggio Wiki**

Permanent link:

[http://piaggio.teknobox.de/doku.php?id=sfera\\_nsl:werkzeug:polradabzieher](http://piaggio.teknobox.de/doku.php?id=sfera_nsl:werkzeug:polradabzieher)

Last update: **2015/02/11 15:57**

