

Seiten- und Heckverkleidung demontieren



Demontage

1. Falls vorhanden: Gepäckträger demontieren incl. kleines Verkleidungsteil
2. Sitzbank öffnen und Beinschild abmontieren
3. Fußrasten ausklappen
4. Schrauben entfernen (siehe Bild)
5. Vorsichtig aushängen

Unterschiede

Von dem kleinen Heckverkleidungsteil gibt es 2 Ausführungen. Die links im Bild wird zusammen mit der Alugepäckbrücke genutzt wie sie die Sferas NSLs ab Bj. 94 haben.



From:
<http://piaggio.teknobox.de/> - WikiPia - Piaggio Wiki

Permanent link:
http://piaggio.teknobox.de/doku.php?id=sfera_nsl:verkleidung:heck

Last update: **2015/02/11 15:57**

