

# Lenkradverkleidung demontieren



Um die Lenkradverkleidung zu demontieren:

1. Spiegel demontieren (linkes Bild 1.)
2. Schrauben entfernen (rechtes Bild)
3. Abziehen (dabei im Bereich über den Schaltern aushängen)

From:

<http://piaggio.teknobox.de/> - WikiPia - Piaggio Wiki

Permanent link:

[http://piaggio.teknobox.de/doku.php?id=sfera\\_nsl:verkleidung:lenkrad](http://piaggio.teknobox.de/doku.php?id=sfera_nsl:verkleidung:lenkrad)

Last update: **2015/02/11 15:57**

